





Lieferumfang:

Tasche
RollUp-Kassette
Alu-Stange
Klemmschiene Top

Optional:

Digitaldruck
Halogenstrahler

AUFBAUANLEITUNG ROLLUP-CITY




RollUp aus der Tasche nehmen und die Füße ausklappen. Das Gehäuse aufklappen Ihr Banner (1) die Kopfschiene (2) und die Stange (3) befinden sich im Gehäuse. Die Stange heraus nehmen das Gehäuse schließen und dabei gleich die Kopfschiene nach außen führen. Die Stange wird in das Gehäuse gesteckt. Die Kopfschiene an der Halterung am Stangenkopf befestigen. Die Teleskopstangenelemente von oben beginnend raus schieben und durch drehen der einzelnen Stangenelemente verriegeln, die Stangenelemente soweit heraus schieben bis die gewünschte Höhe des Banners erreicht ist. Verstauen **des Banners in umgekehrter Reihenfolge.**



Beim einrollen darauf achten das dass Banner die Kassette rechts und links nicht berührt!

Bannerwechsel

Zum wechseln des Banners muß das Banner in der Kassette verstaut sein. An der rechten Seite befindet sich ein Handrad (4). In dem Handrad befindet sich mittig ein Entriegelungshebel (5). Beim betätigen des Entriegelungshebel wird die Aufwickelspannung gelöst. Klappen Sie jetzt die Kopfklemmschiene auf, das Banner kann jetzt per Hand aufgewickelt werden und durch lösen der unteren Klemmschiene entnommen werden.



Kopfklemmschiene an das neue Banner montieren!

Neues Banner der unteren Klemmschiene befestigen und das Gehäuse schließen. Den Entriegelungshebel (5) zurück klappen und durch drehen des Handrades(4) das Banner in das Gehäuse langsam einführen. Wenn die Kopfschiene am Gehäuse anliegt ca. noch eine Umdrehung das Handrad drehen damit die Spannung erhöht wird.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr WSH-Team